SERVO-DRIVE

by Blum

BLUMOTION

by Blum

FR

SERVO-DRIVE

Notice de montage

www.blum.com

blum[®]

Sommaire

Utilisation de la notice de montage	4
Utilisation conforme à la destination	4
Sécurité	4
Pictogrammes d'avertissement et symboles de danger	4
Distance de sécurité pour l'alimentation Blum	6
Modifications techniques et pièces de rechange	7
Élimination des dysfonctionnements	7
Remarques relatives à la directive Machines 2006/42/CE	7
Élimination	8
Déclaration UE de conformité simplifiée – Julius Blum GmbH	9
Graphique de synthèse SERVO-DRIVE	10
Fonction – AVENTOS	12
Fonction – LÉGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM	12
SERVO-DRIVE pour AVENTOS AVENTOS HK top	13
Montage du câble de distribution	13 15
Réglage de l'unité motrice	13
Montage de l'unité motrice	13 15
Montage du bouton radio SERVO-DRIVE	14 16
SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM	17
Montage de l'unité motrice	17
Montage de la traverse horizontale	17
Montage de la traverse transversale	17
Montage de l'armoire à provisions avec traverse verticale et horizontale	18
Équerre simple / double	19
Équerre inversée	20
Butée de distance Blum	21
Graphique de synthèse – câblage	21
Montage des nœuds de connexion	22
Montage de l'alimentation Blum	22
Plan de câblage	23

SERVO-DRIVE pour AVENTOS AVENTOS HK top	24 30
Attribution des touches	24 30
Mise en marche	25 31
Activer le bouton radio SERVO-DRIVE	25 31
Exécuter la course de référence.....	26 32
Activer la synchronisation	27 33
Activer la prévention de collision	28 34
Reset Motion	29 36
Reset Wireless	29
Montage du cache.....	29 36
Bouton radio SERVO-DRIVE – Remplacement de la pile.....	29 36
SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM – Informations générales ..	38
Sélecteur de l'unité motrice.....	38
Prolongateur de bras.....	38
Guide de bras.....	38
Câble de synchronisation	38
Démontage de l'alimentation Blum.....	39
Démontage du nœud de connexion	39
SERVO-DRIVE pour AVENTOS	40
Démontage.....	40
LÉGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM	41
Démontage de l'unité motrice	41

Utilisation de la notice de montage

Avant la mise en service de SERVO-DRIVE, lire attentivement la notice de montage et les consignes de sécurité !

Nous recommandons l'utilisation du schéma d'orientation afin d'identifier aisément les pièces décrites.

La présente notice de montage s'applique à l'aide électrique au mouvement SERVO-DRIVE pour :

- les portes relevables AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL, AVENTOS HK et AVENTOS HK top
- les systèmes box LÉGRABOX et TANDEMBOX et les systèmes coulissants MOVENTO et TANDEM

AVENTOS HF servira d'exemple dans les illustrations.

Pour les phases de montage des ferrures AVENTOS HF, HS, HL, HK et HK top sans SERVO-DRIVE, veuillez consulter les notices de montage spéciales pour AVENTOS.

Utilisation conforme à la destination

SERVO-DRIVE apporte son assistance à l'ouverture et à la fermeture de portes relevables et l'ouverture de coulissants et ne peut être utilisé que dans les conditions suivantes :

- dans des pièces sèches et fermées.
- en combinaison avec les portes relevables AVENTOS et avec les systèmes de coulissants de la société Julius Blum GmbH dans le cadre des caractéristiques techniques admissibles.
- en liaison avec une alimentation Blum

Sécurité

SERVO-DRIVE correspond aux normes de sécurité actuellement en vigueur.

Cependant, certains risques résiduels demeurent en cas de non-respect de la présente notice de montage. Nous faisons appel à votre compréhension en cas de refus de la société Julius Blum GmbH de toute responsabilité et du rejet d'un appel à la garantie pour les dommages et dégâts consécutifs au non-respect de la notice de montage.

- Lors du montage de SERVO-DRIVE, respecter les normes nationales. Cela concerne particulièrement la sécurité mécanique des

pièces en mouvement et le câblage électrique.

- Seul un spécialiste qualifié est autorisé à installer ou remplacer des composants Blum, à modifier la position de l'alimentation Blum ou de tout câblage.
- L'appareil ne doit être raccordé qu'à un réseau électrique dont la tension, la nature de courant et la fréquence correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique (voir alimentation Blum).
- La prise de courant doit librement être accessible.
- Une seule alimentation Blum peut être raccordée par câble de distribution.
- Respectez les distances de sécurité indiquées dans la notice de montage pour l'alimentation Blum.
- Veiller à ce que l'humidité ne puisse pénétrer dans l'alimentation Blum et l'unité motrice.
- Avant toute réparation ou opération de maintenance, déconnectez la prise de courant de l'alimentation Blum ou retirez la fiche d'alimentation.
- Ne nettoyez l'unité motrice, l'alimentation Blum et le bouton radio SERVO-DRIVE qu'avec un chiffon très légèrement humide. L'humidité et des produits d'entretien agressifs peuvent endommager le système électronique.
- N'intervenez pas manuellement dans la zone d'action du levier durant le mouvement d'ouverture ou de fermeture.
- N'utiliser aucune pièce endommagée.
- Des arêtes acérées peuvent endommager les câbles.
- Ni l'alimentation Blum, ni aucun câblage ne doit entrer en contact avec des pièces mobiles.
- Ne démontez jamais une unité motrice ou le bouton radio SERVO-DRIVE.

Pictogrammes d'avertissement et symboles de danger

△ AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT désigne un risque pouvant entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.

REMARQUE

Le pictogramme REMARQUE renvoie à une indication dont vous devez tenir compte.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- N'ouvrez jamais une alimentation Blum. Il y aurait danger de mort par électrocution!
- Avant toute réparation ou opération de maintenance, déconnectez la prise de courant de l'alimentation Blum ou retirez la fiche d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de relevage brusque du levier !

Lorsque la face est démontée, risque de blessure en cas de relevage brusque du levier.

- Ne pas pousser le pack de bras vers le bas, mais le retirer.
- Tant que les faces ne sont pas montées, l'alimentation ne doit pas être raccordée au réseau électrique.

Distance de sécurité alimentation Blum

REMARQUE

Pour la circulation de l'air, respecter une distance de sécurité de 30 mm. Dans le cas contraire, risque de surchauffe de l'alimentation Blum.

- La distance de sécurité est prise en compte dans les cotes du dessin.

Montage sur le fond supérieur

Montage sur le dos

Montage sur fond de meuble

Modifications techniques et pièces de rechange

Les modifications techniques et pièces de rechanges non agréées par le constructeur restreignent la sécurité et le fonctionnement de SERVO-DRIVE et ne sont donc pas autorisées.

- N'utilisez que des pièces de rechange originales de la société Julius Blum GmbH.
- Ne raccordez à l'alimentation Blum que les composants prévus, à l'exception de tout autre appareil.

Élimination des dysfonctionnements

Vous trouverez les informations relatives à l'élimination des dysfonctionnements sous :

www.blum.com/sd/troubleshooting

Remarques relatives à la directive Machines 2006/42/CE

Les unités motrice SERVO-DRIVE pour l'ouverture | fermeture des portes relevables, des portes et des tiroirs sont soumises aux dispositions de la Directive Machines européenne 2006/42//EG. En référence aux instructions de la Directive Machines (édition 2.2), les unités motrices de Blum représentent une machine complète. Si les unités motrices SERVO-DRIVE sont montées dans des meubles conformément aux prescriptions actuelles de Blum (catalogue Blum, notices d'utilisation et de montage), toutes les exigences de la Directive Machines sont couvertes par la déclaration de conformité de Blum. Si le meuble ne respecte pas les prescriptions de Blum, la conformité doit être confirmée par le responsable de la mise sur le marché du meuble.

Remarque : La Directive Machines s'applique lors de la mise sur le marché au sein de l'Espace économique européen (EEE) + Suisse + Turquie + Macédoine du Nord. Les exigences des autres pays sont couvertes par des certifications.

Vous trouverez des informations détaillées relatives à la directive machines sous : www.blum.com/sd/guideline

Élimination des appareils électriques et électroniques :

Les appareils électriques et électroniques de Blum répondent aux exigences de la Directive 2012/19/CE - Directive DEEE. Veuillez vous renseigner à ce sujet auprès de votre administration communale. Les appareils électriques et électroniques de Blum remplissent les exigences de la Directive 2012/19/CE - Directive DEEE. La collecte sélective des appareils électriques et électroniques permet la réutilisation, la valorisation des matériaux ou d'autres formes de valorisation des appareils usagés. Le traitement des déchets permet ainsi d'éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé dus à la présence éventuelle de matériaux dangereux dans les appareils. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'éliminer l'appareil dans sa globalité selon la directive DEEE, mais uniquement la partie équipée de composants électriques. Pour cela, veuillez respecter la notice de démontage. Des lieux de collecte gratuits sont à votre disposition pour la restitution des appareils électriques et électroniques.

Vous trouverez de plus amples informations sous le lien suivant : www.blum.com/recycling

Élimination des batteries :

Les batteries en fin de vie ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Veuillez vous renseigner à ce sujet auprès de votre administration communale. Les batteries utilisées par Blum répondent aux exigences de la Directive 2006/66/EG - Directive batterie. La collecte sélective des batteries permet la valorisation des matériaux ou d'autres formes de valorisation des batteries. Le traitement des déchets permet ainsi d'éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé dus à la présence éventuelle de matériaux dangereux dans les appareils. Pour le démontage de la batterie, veuillez respecter la notice de démontage. Des lieux de collecte gratuits sont à votre disposition pour la restitution des batteries. Lors de l'élimination des batteries, veuillez éviter de court-circuiter les surfaces de contact.

Déclaration UE de conformité simplifiée :

Julius Blum GmbH déclare par la présente que tous les types d'articles électriques et électroniques de la société Julius Blum GmbH sont conformes à la Directive 2011/65/CE.

Julius Blum GmbH déclare par la présente que les types de machines Z10A3000 et Z10C5000 sont conformes à la Directive 2006/42/EG et à la Directive 2014/30/UE.

Julius Blum GmbH déclare par la présente que les types de machines 23KA001, 23KA000, 21FA001, 21FA000, 21LA001, 21LA000, 21SA001, 21SA000, 21KA001 et 21KA000 sont conformes à la Directive 2006/42/EG et à la Directive 2014/53/UE.

Julius Blum GmbH déclare par la présente que les types de systèmes radio 23.A00L83, 23P5020, 21P5020 et Z10C5007 sont conformes à la Directive 2014/53/UE.

Julius Blum GmbH déclare par la présente que les types d'articles électriques et électroniques Z10ZE000 et Z10ZC000 sont conformes à la Directive 2014/30/UE.

Julius Blum GmbH déclare par la présente que les types d'alimentations Z10NA300 et Z10NE030 sont conformes à la Directive 2014/30/CE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.blum.com/compliance

Schéma SERVO-DRIVE

- A1 Alimentation Blum avec indicateur de fonctionnement DEL
 - A2 Support d'alimentation – Montage sur fond de meuble
 - A4 Câble d'alimentation
 - A5 Câble de distribution à recouper
 - A6 Noeud de connexion
 - A7 Protection de fin de câble
 - A8 Butée de distance Blum
-
- B1 Réservoir de force
 - B2 Bras télescopique ou pack de bras
 - B3 Unité motrice avec indicateur de fonctionnement DEL
 - B4 Cache
 - B5 Bouton radio SERVO-DRIVE avec indicateur d'état des piles
-
- C1 Profil support vertical
 - C2 Câble profil support (pour l'alimentation électrique)
 - C3 Câble de communication
 - C4 Réceptacle supérieur/arrière profil support
 - C5 Réceptacle inférieur profil support
 - C6 Cache profil support
 - C7 Équerre simple
 - C8 Équerre double
 - C9 Profil support horizontal
 - C10 Réceptacle profil support gauche/droite
 - C11 Adaptateur pour unité motrice
 - C12 Équerre inversée avec adaptateur pour unité motrice
 - C13 Unité motrice

Fonction – AVENTOS

Aide électrique au mouvement

Le bouton radio SERVO-DRIVE déclenche l'ouverture ou la fermeture automatique de SERVO-DRIVE pour AVENTOS.

Pression sur la face

- la porte relevable s'ouvre automatiquement

Pression sur le bouton radio SERVO-DRIVE

- la porte relevable se ferme automatiquement

Utilisation manuelle

La porte relevable peut être ouverte ou fermée manuellement sans restriction, sans dommage pour SERVO-DRIVE pour AVENTOS.

- Ouverture manuelle de la porte relevable par mouvement vers le haut
- Fermeture manuelle de la porte relevable par mouvement vers le bas

Fonction – LÉGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

Aide électrique au mouvement

En tirant ou en appuyant sur la face ou sur la poignée du tiroir (A), le bras d'éjection de l'unité motrice (B) pivote vers l'avant et pousse l'élément coulissant légèrement vers l'extérieur.

SERVO-DRIVE pour AVENTOS

Montage du câble de distribution

HF / -HS / -HL / -HK

Réglage de l'unité motrice

HF / -HS / -HL

HK

Montage de l'unité motrice

REMARQUE

- Avant le montage de SERVO-DRIVE pour AVENTOS, les réservoirs de force doivent être réglés de manière à ce que la face puisse rester ouverte en différentes positions.
- Pour le montage de l'unité motrice, le bras télescopique ou les packs de bras doivent se trouver en position complètement ouverte.
- Au besoin, ne monter le limiteur d'angle d'ouverture qu'après le montage de l'unité motrice et avant d'effectuer la course de référence.

HF / -HS / -HL

REMARQUE

➤ Le verrouillage de l'unité motrice n'est possible que lorsque l'entraîneur orange n'est plus visible dans la fenêtre de visualisation.

HK

REMARQUE

Le verrouillage de l'unité motrice n'est possible que lorsque l'unité motrice repose complètement sur le réservoir de force.

Montage du bouton radio SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE pour AVENTOS

Montage du câble de distribution

AVENTOS HK top

Montage de l'unité motrice

REMARQUE

- Avant le montage de SERVO-DRIVE pour AVENTOS, les réservoirs de force doivent être réglés de manière à ce que la face puisse rester ouverte en différentes positions.
- Pour le montage de l'unité motrice, le bras télescopique ou les packs de bras doivent se trouver en position complètement ouverte.
- Au besoin, ne régler le limiteur d'angle d'ouverture qu'après le montage de l'unité motrice et avant d'effectuer la course de référence.

Montage du bouton radio SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

Montage de l'unité motrice

Montage traverse horizontale

Montage traverse transversale

Montage de l'armoire à provisions avec traverses transversale et horizontale

Équiper le profil support avec le câble de distribution.

Démonter le câble profil support prémonté des deux profils supports et placer un nouveau câble profil support long dans le profil support supérieur.

Placer le câble profilé support long dans le profilé support inférieur. Montage du profil support inférieur.

Équerre simple, double

Équerre simple

Équerre double

Une deuxième unité motrice peut être montée en option.

Profil support horizontal

Adaptateur pour unité motrice équipée d'un câble profil support

Montage de l'unité motrice sur l'adaptateur pour unité motrice

Montage de l'adaptateur pour unité motrice sur le profil support horizontal

Montage du profil support horizontal dans le réceptacle profil support

Équerre inversée

Pour des raisons de stabilité, la traverse doit être reliée au plan de travail.

Passage du câble profil support

Montage de l'unité motrice sur l'adaptateur

Butée de distance Blum

REMARQUE

- Ne pas encoller la butée de distance Blum

Montage dans la face

Cadre en aluminium : Montage dans le corps de meuble

Schéma de câblage

Meuble haut

Meuble bas

Combinaison meuble haut et meuble bas

A1	Alimentation Blum avec indicateur de fonctionnement DEL
A2	Support d'alimentation – Montage sur fond de meuble
A3	Support d'alimentation – Montage sur le dos
A4	Câble d'alimentation
A5	Câble de distribution à recouper
A6	Noeud de connexion
A7	Protection de fin de câble

Montage noeud de connexion

REMARQUE

- Ne pas endommager les pointes de connectique !

Montage de l'alimentation

Support d'alimentation – Montage sur fond de meuble

Support d'alimentation – Montage sur le dos

Support d'alimentation – Montage sur le fond supérieur

Plan de câblage

REMARQUE

- Une seule alimentation Blum peut être raccordée par câble de distribution !

SERVO-DRIVE pour AVENTOS

Câblage vers l'arrière

Câblage vers le haut

SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX/TANDEMBOX/MOVENTO/TANDEM

Support d'alimentation – Montage sur fond de meuble

Support d'alimentation – Montage sur le dos

Meuble sous-évier

Support d'alimentation – Montage sur fond de meuble

Support d'alimentation – Montage sur le dos

Équerre inversée

Profil support horizontal

SERVO-DRIVE pour AVENTOS

A Activer le bouton radio SERVO-DRIVE

En option

Fonctions supplémentaires

C Activer la synchronisation

D Activer la fonction Prévention de collision

B Effectuer une course de référence

Désactivation

E Reset Motion

F Reset Wireless

Affectation des touches

1	Unité motrice
2	Touche <Reset Motion>
3	Indicateur de fonctionnement del Motion
4	Touche <SWITCH>
5	Touche <SYNC>
6	Touche <COLL>
7	Touche <Reset Wireless>
8	Indicateur de fonctionnement del Wireless
9	Bouton radio SERVO-DRIVE

Mise en service

Commande

Allumé en permanence

Clignote

A Activer le bouton radio SERVO-DRIVE

Établir la liaison radio entre le bouton radio SERVO-DRIVE et l'unité motrice.

Un bouton radio SERVO-DRIVE ne peut être activé qu'avec une seule unité motrice !

1

Appuyer sur la touche <SWITCH>,

jusqu'à ce que l'indicateur de fonctionnement DEL clignote en vert.

2

Appuyer sur le bouton radio SERVO-DRIVE,

jusqu'à ce que l'indicateur de fonctionnement DEL soit allumé en permanence en vert.

3

Répéter la procédure **A 1–2** avec tous les autres boutons radio SERVO-DRIVE du corps de meuble.

Commande

Allumé en permanence

Clignote

B Effectuer une course de référence

La course de référence permet à l'unité motrice de reconnaître les paramètres nécessaires.

1

Une course de référence est nécessaire : L'indicateur de fonctionnement DEL clignote

2

Fermer la face manuellement

3

Pression sur la face : La course de référence démarre automatiquement

4

La face s'ouvre et se ferme 2x automatiquement : En aucun cas intervenir pour interrompre ou stopper la procédure.

REMARQUE

Réinitialiser la course de référence en cas d'interruption voir Reset Motion E 1. Redémarrer la course de référence.

Commande

Allumé en permanence

Clignote

C Activer la synchronisation

Trois unités motrices maxi. peuvent être synchronisées et se déplacent donc simultanément. Cette fonction est nécessaire pour plusieurs corps de meuble avec face continue.

1Activer le bouton radio SERVO-DRIVE → voir **A 1–3**.**2**

Appuyer sur la touche <SYNC> de la première unité motrice

jusqu'à ce que l'indicateur de fonctionnement DEL clignote en vert.

3

Appuyer sur la touche <SYNC> de la deuxième unité motrice

jusqu'à ce que les indicateurs de fonctionnement DEL des deux unités motrices synchronisées soient allumés en vert en permanence

4Répéter la procédure **C 2–3** avec toutes les autres unités motrices.**5**Exécuter une course de référence → voir **B 1–4**.**REMARQUE**

En cas d'activation défectueuse, réinitialiser les fonctions de toutes les unités motrices → voir Reset Wireless **F 1**.

Réactiver le bouton radio SERVO-DRIVE, la synchronisation et la course de référence → voir **A 1–3**, **C 2–4** et **B 1–4**.

Commande

Allumé en permanence

Clignote

D Activer la fonction Prévention de collision

Pour éviter une collision de faces, les unités motrices (maxi. 6) sont reliées de telle sorte que seule une face puisse être ouverte à la fois. L'ouverture d'une face est bloquée tant que la face connectée est ouverte.

1

Activer le bouton radio SERVO-DRIVE → voir **A 1–3**.

2

Appuyer sur la touche <COLL> de la première unité motrice, jusqu'à ce que l'indicateur de fonctionnement DEL clignote en vert.

3

Fermer la face manuellement

4

Ouvrir la deuxième face manuellement

5

Appuyer sur la touche <COLL> de la deuxième unité motrice jusqu'à ce que les indicateurs de fonctionnement DEL des deux unités motrices soient allumés en vert en permanence

6

Répéter la procédure **D 2–5** avec tous les autres corps de meuble.

7

Exécuter une course de référence → voir **B 1–4**.

REMARQUE

En cas d'activation défectueuse, réinitialiser les fonctions de toutes les unités motrices → voir Reset Wireless **F 1**.

Réactiver le bouton radio SERVO-DRIVE, la prévention de collision et la course de référence → voir **A 1–3**, **D 2–6** et **B 1–4**.

E Reset Motion

Réinitialise la course de référence et permet une nouvelle course de référence.

Appuyer sur la touche <Reset Motion> avec une pointe (au moins pendant 3 secondes), jusqu'à ce que l'indicateur de fonctionnement DEL clignote rapidement.

F Reset Wireless

Désactive toutes les fonctions : tous les boutons radio SERVO-DRIVE activés de l'unité motrice correspondante sont supprimés.

Appuyer sur la touche <Reset Wireless> avec une pointe (au moins pendant 3 secondes), jusqu'à ce que l'indicateur de fonctionnement DEL clignote rapidement.

Montage du cache **Bouton radio SERVO-DRIVE – Remplacement de la pile**

Lorsque la puissance de la pile baisse, l'indicateur d'état des piles du commutateur (DEL) clignote en rouge

- Ouvrir le bouton radio SERVO-DRIVE et retirer la pile

- Mettre une pile neuve en place (Type CR2032) et refermer le bouton radio SERVO-DRIVE - Respecter la polarité

REMARQUE

- La pile du bouton radio SERVO-DRIVE ne doit pas être rechargée, ni jetée au feu

SERVO-DRIVE pour AVENTOS

A Activer le bouton radio SERVO-DRIVE

En option

Fonctions supplémentaires

C Activer la synchronisation

D Activer la fonction Prévention de collision

B Effectuer une course de référence

Désactivation

E Reset

Affectation des touches

- 1 Unité motrice
- 2 Touche <Reset>
- 3 Indicateur de fonctionnement
- 4 Touche <Collision>
- 5 Touche <Play>
- 6 Touche <Ok>
- 7 Touche <Connect>
- 8 Bouton radio SERVO-DRIVE

Mise en service

Commande

Allumé en permanence

Clignote

A Activer le bouton radio SERVO-DRIVE

Établir la liaison radio entre le bouton radio SERVO-DRIVE et l'unité motrice.

Un bouton radio SERVO-DRIVE ne peut être activé qu'avec une seule unité motrice !

Commande

Allumé en permanence

Clignote

B Effectuer une course de référence

La course de référence permet à l'unité motrice de reconnaître les paramètres nécessaires.

Commande

Allumé en permanence

Clignote

C Activer la synchronisation

Trois unités motrices maxi. peuvent être synchronisées et se déplacent donc simultanément. Cette fonction est nécessaire pour plusieurs corps de meuble avec face continue.

Commande

Allumé en permanence

Clignote

D Activer la fonction Prévention de collision

Pour éviter une collision de faces, les unités motrices (maxi. 6) sont reliées de telle sorte que seule une face puisse être ouverte à la fois. L'ouverture d'une face est bloquée tant que la face connectée est ouverte.

FR

Commande

Allumé en permanence

Clignote

E Reset

Réinitialise l'unité motrice sur le réglage d'usine.

Montage du cache

Bouton radio SERVO-DRIVE – Remplacement de la pile

Lorsque la puissance de la pile baisse, l'indicateur d'état des piles du commutateur (DEL) clignote en rouge

- Ouvrir le bouton radio SERVO-DRIVE et retirer la pile
- Mettre une pile neuve en place (Type CR2032) et refermer le bouton radio SERVO-DRIVE - Respecter la polarité

Lorsque la pile est mal installée, l'indicateur d'état des piles du bouton radio SERVO-DRIVE clignote en rouge.

Remarque

La pile du bouton radio SERVO-DRIVE ne doit être ni rechargée ni jetée au feu.

SERVO-DRIVE pour LÉGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM – Informations générales

Sélecteur unité motrice

Sélecteur de mode (1)

Single : une seule unité motrice est déclenchée (réglage standard)

Multiple : les unités motrices réglées sur "Multiple" se déclenchent

Sélecteur de puissance (2)

Full : réglage standard

Half : pour courtes longueurs nominales (270–300 mm)

Indicateur de fonctionnement (DEL) (3)

Prolongateur de bras

Pour une largeur de corps de meuble de 275-320 mm en combinaison avec un dos en acier, et pour une largeur de corps de meuble jusqu'à 300 mm en combinaison avec un dos en bois, le prolongateur de bras de l'unité motrice doit être démonté.

Guide de bras

Pour une largeur de corps de meuble comprise entre 275 et 320 mm en combinaison avec un dos bois, le guide de bras doit être clipsé et vissé.

Câble de synchronisation

Deux unités motrices qui assurent simultanément l'ouverture doivent être reliées par le câble de synchronisation.

Démontage de l'alimentation Blum

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- N'ouvrez jamais une alimentation Blum. Il y aurait danger de mort par électrocution!
- Avant toute réparation ou opération de maintenance, déconnectez la prise de courant de l'alimentation Blum ou retirez la fiche d'alimentation.

Support d'alimentation

– Montage sur fond de meuble

Support d'alimentation

– Montage sur le dos

Démontage du noeud de connexion

REMARQUE

- Ne pas endommager les pointes de connectique !

SERVO-DRIVE pour AVENTOS

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- N'ouvrez jamais une alimentation Blum. Il y aurait danger de mort par électrocution!
- Avant toute réparation ou opération de maintenance, déconnectez la prise de courant de l'alimentation Blum ou retirez la fiche d'alimentation.

Démontage

AVENTOS HK top

Câble de distribution

AVENTOS HK top

LÉGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

Démontage de l'unité motrice

Look for our
FSC™-certified
products

MA-502/3 · 05.21 · © Copyright by Blum

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified
to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001 and ISO 14001.

ISO 9001
Certified Quality
System

ISO 14001
Certified Environmental
System

ISO 50001
Certified Energy
System

blum®