



REMARQUE

- Ne pas enfoncer la charnière dans le perçage en frappant avec un marteau.
- Vous trouverez toutes les aides de montage et tous les gabarits sur le site Internet www.blum.com

CLIP top BLUMOTION

Tout pour un montage de précision

Nos machines et nos gabarits simplifient le montage de CLIP top BLUMOTION. Vous pouvez continuer d'utiliser les aides de montages existantes de Blum ; aucune adaptation, ou alors minime, n'est nécessaire. En cas de commande nouvelle, tous les réglages des machines ont déjà été modifiés et les accessoires sont compris.

La vue d'ensemble suivante vous indique sur quelles machines pour percer et poser les ferrures et sur quels gabarits des réglages doivent être modifiés, et si vous avez besoin de pièces additionnelles.

Nouveautés sur vos aides de montage existantes

	Butée de profondeur de perçage	Régler la profondeur de perçage	Matrice à frapper	Mèche (Ø 35/Ø 8) sans pointe	Autres
	nécessaire	nécessaire	nécessaire , lorsque les charnières sont enfoncées	nécessaire, pour épaisseur de matériau < 16 mm	
Machines pour percer et poser les ferrures					
PRO-CENTER / MINIPRESS PRO	MZK.2005¹⁾	à 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	à 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
Tête de perçage additionnelle (MZK.9900)	MZK.9905				
Gabarits et aides d'assemblage					
ECODRILL		à 13 mm			M31.1041.UM²⁾
Aides de montage					
Poinçon universel pour charnières					ZME.0710³⁾

¹⁾uniquement en relation avec la tête de perçage MZK.2000 ²⁾uniquement avec la fixation de boîtier INSERTA ³⁾NOUVEAU : Poinçon pour la pose de charnières