



УКАЗАНИЕ

- Забивать петли молотком категорически запрещено.
- Информацию о всех приспособлениях и шаблонах Вы найдете на сайте www.blum.com

CLIP top BLUMOTION

Все для традиционно точной установки

Наши станки и шаблоны упрощают работу с петлей CLIP top BLUMOTION. Имеющиеся приспособления фирмы Blum Вы можете использовать и в дальнейшем, лишь в некоторых случаях необходима их незначительная адаптация. В приспособлениях из новых поставок все настройки уже изменены, там имеются и дополнительные детали.

Следующая обзорная таблица содержит информацию о том, в настройках каких сверлильно-присадочных станков и шаблонов необходимы изменения и требуются ли для них дополнительные детали.

Новое в знакомых Вам приспособлениях

	Ограничитель глубины сверления	Установка глубины сверления	Матрица для запрессовки	Сверла (Ø 35/Ø 8) без острия	Прочее
	необходим	необходима	необходима, если петли запрессовываются	необходимы при толщине материала < 16 мм	
Сверлильно-присадочные станки					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	MZK.2005¹⁾	на 13 мм	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	на 13 мм	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
Переходная головка (MZK.9900)	MZK.9905				
Шаблоны и кондуктора					
ECODRILL		на 13 мм			M31.1041.UM²⁾
Приспособления для сборки					
Универсальная забивка для петель					ZME.0710³⁾

¹⁾ только со сверлильной головкой MZK.2000

²⁾ только при креплении чашки с помощью технологии INSERTA

³⁾ Новинка: забивка для запрессовки петель