



PIEZĪME

- Uzstādot viras, nedrīkst lietot āmuru.
- Visas montāžas iekārtas un šabloni ir pieejami www.blum.com.

CLIP top BLUMOTION

Viss vienkāršai un precīzai montāžai

Mūsu montāžas iekārtas un šabloni atvieglo CLIP top BLUMOTION montāžu. Jūs varat arī turpmāk izmantot jau esošās Blum montāžas iekārtas. Regulēšana nav nepieciešama vai arī ir nepieciešama minimāli. Jaunās iekārtas un šabloni jau ietver visus jaunus uzstādījumus un nepieciešamās komponentes.

Sekojošā informācija sniegs Jums pārskatu par to, kuri urbšanas un iestrādāšanas iekārtu, kā arī šablonu uzstādījumi ir jāmaina un vai ir nepieciešamas papildus daļas.

Uzlabojumi Jūsu jau eksistējošajām montāžas iekārtas

	Urbuma dziļuma ierobežotājs	Uzstādīt urbšanas dziļumu	Matrica	Urbis (Ø 35/Ø 8) bez uzgaļa	Citi
	nepieciešams	nepieciešams	Nepieciešams, ja viras ir uzstādītas	Nepieciešams materiāla biezumam < 16 mm	
Urbšanas un furnitūras iestrādāšanas iekārtas					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	MZK.2005¹⁾	ar 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	ar 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS²⁾	
Papildus reduktors (MZK.9900)	MZK.9905				
Šabloni un montāžas ierīces					
ECODRILL		ar 13 mm			M31.1041.UM²⁾
Montāžas iekārtas					
Universāls rokas instruments virām					ZME.0710³⁾
¹⁾ Tikai kopā ar reduktoru MZK.2000 ²⁾ Tikai INSERTA viras galvas stiprināšanai ³⁾ Jaunums: Rokas instruments iepresējamo viru uzstādīšanai					