

EASYSTICK-Computer mit WLAN verbinden:



HINWEIS

- Das Update 2.5 muss vorab auf EASYSTICK hochgeladen sein. Laden Sie dazu in unserem E-SERVICES-Portal das EASYSTICK-Update 2.5 herunter, schalten Sie den EASYSTICK-Computer ein und spielen das Update per USB-Stick auf.
1. Stecken Sie den Blum WLAN-Stick ein.
 2. Schalten Sie den EASYSTICK-Computer ein.
 3. Sobald der WLAN-Stick vom EASYSTICK-Computer erkannt wird, erscheint der Startassistent und führt Sie durch die Installation.
 4. Verbinden Sie den EASYSTICK-Computer mit dem WLAN
 - a. Wählen Sie ihre WLAN-Verbindung aus
 - i. Sollten ihr WLAN passwortgeschützt sein, geben sie bitte das Passwort ein.
 - b. Der EASYSTICK-Computer verbindet sich nun mit Ihrem WLAN
 - i. Wenn das WLAN keine Verbindung zum Internet hat, wird Ihnen das am EASYSTICK-Computer angezeigt. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall Ihre WLAN-Verbindung.
 - ii. Sobald eine Internetverbindung vorhanden ist, zeigt dies der EASYSTICK-Computer an.
 5. Wählen Sie die Systemeinstellungen aus und geben die Zeitzone an (zwingend erforderlich)

Der Online-Datenaustausch kann nun erfolgen, er wird kein USB-Stick mehr benötigt.

Bei jedem Neustart verbindet der EASYSTICK-Computer sich automatisch mit dem WLAN.

Die Verbindung trennt sich nur, wenn beispielsweise ein Netzwerkfehler auftritt.

Connecting an EASYSTICK computer to WLAN:

i**Note**

- Update 2.5 must have been uploaded to EASYSTICK beforehand. To do this, download EASYSTICK Update 2.5 from the E-SERVICES portal, switch on the EASYSTICK computer and run the update using the USB stick.

1. Insert the Blum WLAN stick.
2. Switch on the EASYSTICK computer.
3. As soon as the WLAN stick is recognised by the EASYSTICK computer, the start-up wizard appears and guides you through the instructions.
4. Now connect the EASYSTICK computer to the WLAN
 - a. Select your WLAN connection
 - i. If it is password protected, please enter the password now.
 - b. The EASYSTICK computer now connects to your WLAN
 - i. If the WLAN has no connection to the Internet, you are shown this on the EASYSTICK computer
You need to ensure that there is a functioning WLAN connection to the Internet
 - ii. As soon as an Internet connection is available, the EASYSTICK computer will display it
5. Select the "System settings" and enter the time zone (mandatory)

Online data exchange can now take place; a USB stick is no longer needed.

Every time you start the EASYSTICK computer the WLAN will be connected automatically. The connection is only disconnected if, for example, a network error causes disconnection.